

ANDAIME TUBULAR

- (1) Guardacorpo
- (2) Painel (3) Piso (4) Diagonal
- (5) Sapata Fixa ou Regulável
- (6) Rodas (7) Parafuso de fixação

Procedimento para montagem:

- 1) Colocar as sapatas (5) no chão
 - 2) Colocar a primeira diagonal (4)
 - 3) Montar os painéis (2)-1 e (2)-2.
 - 4) Colocar a segunda diagonal.
 - 5) Montar os painéis (2)-3 e (2)-4.
 - 6) Montar os demais painéis até a altura desejada. Cada painel tem 1 metro de altura.
 - 7) A segunda diagonal deve ser montada a um metro de altura e as demais de três em três metros em forma de X.
 - 8) Apertar os parafusos de fixação (7).
 - 9) Colocar e fixar o piso (3) na altura desejada.
 - 10) Colocar o guardacorpo (1).
- O andaime 1 x 1 deve ser fixado com corda a cada quatro metros. O andaime 1,5 x 1,5 deve ser fixado com corda a cada 6 metros. A altura máxima para utilização de rodas é de 4 metros no andaime 1 x 1 e de 6 metros no andaime 1,5 x 1,5.

